

Programozás

1. A meglévő távirányító mellé helyezzük a tanítani kívánt távirányítót, de maximum 5 cm-re tőle.
 2. A tanítani kívánt távirányító 2. és 3. gombját folyamatosan nyomva tartjuk. A LED vibrálni kezd. Amikor elalszik, elengedjük a gombokat. Ekkor a LED folyamatosan ég.
 3. Kb. 2mp-re nyomva tartjuk a tanítandó gombot a MyGates-en.
 4. Ekkor a régi adón folyamatosan nyomjuk a másolni kívánt gombot.
 5. Ha a MyGates megtanulta, vadul vibrál a LED, majd kialszik.
- Ha másik gombot szeretnénk feltanítani rá, vagy nem sikerült a programozás, ismételjük meg újra a lépéseket.

